



## Aanleveren van Dekwit in Adobe-bestanden voor Drukwerk op Zilver of Transparant Materiaal

Drukwerk op zilver of transparante materialen biedt een unieke uitstraling aan je ontwerp. Het gebruik van dekwit is cruciaal om kleuren te accentueren en een professionele uitstraling te bereiken. En kan alleen gebruikt worden als je zelf het bestand aanlevert, niet in onze design tool! Hier zijn de stappen voor het correct aanleveren van dekwit in je Adobe-bestanden:

### Stap 1: Aanmaken van Dekwit

Maak de dekwit-inkt aan als een speciale steunkleur. Vermijd volledig wit (C0 M0 Y0 K0) en kies in plaats daarvan een lichte tint, zoals 20% cyaan en 10% magenta. Hierdoor wordt de steunkleur op de pers als wit afgedrukt.

Maak een nieuwe kleurstaal met de naam "White" of "Wit" in het deelvenster met kleurstalen.

Stel deze nieuwe kleurstaal in als steunkleur in de kleurmodus CMYK met de lichte tint.

### Stap 2: Toepassen van Dekwit

Selecteer de gedeelten van je ontwerp waar je dekwit wilt toepassen. Kopieer deze indien nodig naar een nieuwe laag.

Geef de geselecteerde vormen de kleur wit met behulp van de eerder gemaakte kleurstaal "White" of "Wit."

### Stap 3: Instellen van Overdruk

Plaats het dekwit bovenop je ontwerp om de gewenste witte gebieden te bedekken.



Stel de dekwit-inkt in op "overdruk" zodat deze zich mengt met andere kleuren en niet eronder wordt afgedrukt.

Het correct toepassen van dekwit geeft je drukwerk op zilver of transparant materiaal een professionele uitstraling met de juiste witte accenten. Volg deze stappen om een indrukwekkend resultaat te bereiken.